

## Liste codes erreur



Code Erreur	Description
<b>E1</b>	Défaut sonde <b>REFRIGERATEUR ( R )</b>
<b>E2</b>	Défaut sonde <b>CONGELATEUR ( F )</b>
<b>E4</b>	Défaut sonde <b>CLAPET (damper) ( RD )</b>
<b>E5</b>	Défaut sonde <b>DEGIVRAGE ( FD )</b>
<b>E6</b>	Problème communication Afficheur / Platine de puissance
<b>E7</b>	Défaut sonde <b>AMBIANT (Amb.)</b>
<b>Ed</b>	Problème détection fermeture de porte

Valeur sonde de température							
Tx (°C)	R (KΩ)	Tx (°C)	R (KΩ)	Tx (°C)	R (KΩ)	Tx (°C)	R (KΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8,392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

### Remplacement sonde de température **FMF112010070795** :

Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

