


CODE ERREUR	SIGNIFICATION
E0	Défaut de communication
E1	Défaut de la sonde du réfrigérateur
E2	Défaut de la sonde du congélateur
E3	Défaut de la sonde de dégivrage
E4	Défaut de la sonde d'ambient (incluse dans la platine d'affichage)
E5	Défaut du circuit de dégivrage



* Alarme porte ouverte : Si porte ouverte plus de 90 s, bip tant que la porte soit fermée

T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ	T°C	R kΩ
-30	33,81	-15	14,31	0	6,49	6	4,81	15	3,14
-25	25,17	-10	10,92	3	5,58	8	4,37	20	2,50
-20	18,90	-5	8,39	5	5,06	10	3,97	25	2,00

